戦場は、宇宙のかなた
ミサイルが飛ぶ、宇宙船が行く

SEGA SPACE SHIP

セガ・スペース・シップ

SPACE SHIP

広大な宇宙空間。輝く太陽、飛びかう流星。その宇宙を舞台に、戦いの火ぶたがきられます。対戦するのは2機の宇宙船。ミサイルを放って、相手を攻撃。激しく凄じい宇宙戦争が、展開されます。

● ゲームは時間制で、60秒、90秒、120秒、150秒の4段階の切り換えができます。これは、コインを1枚投入したときの秒数。2枚投入すればゲーム時間は2倍に、3枚投入すれば3倍に、延長されます。たとえば、60秒にセットしてあるとき、コインを2枚投入すると120秒、3枚だと180秒、遊べることになります。つまり、プレイヤーが自由にゲーム時間を決めることができるわけです。

● プレイヤー2人が対戦。ゲームをはじめる前に、初級、中級、上級のどのコースを選ぶかを決めます。各コースがさらに、難易度によって細分されています。初級コースは、宇宙船の進行スピードの遅速によって3種類にわかれており、中級も3種類、上級は4種類。合計で10種類の遊び方。このうちどれかを、プレイヤーは選択します。

● ゲーム・スタート。両プレイヤーは、コントロール・レバーを使って宇宙船を操縦。ボタンを押してミサイルを発射し、相手を狙います。ミサイルが命中すると、宇宙船は爆破。また、太陽や流星と衝突しても、宇宙船は大破します。

● 宇宙船が危機に陥ったとき、緊急避難ボタンを押して、これを逃れることができます。このボタンを使うと、宇宙船は瞬間的に空間を移動します。

● 画面上方左右に、双方の宇宙船の燃料とミサイル数が表示されます。燃料は、コントロール・レバーを動かすたびに減っていきます。ミサイルは、発射ボタンを押すと減少。燃料あるいはミサイルがなくなったときには、リセット・ボタンを押して補充します。

● ゲームの途中で、ゲーム内容の一部を変更することができます。変更用のボタンは5つ。①画面の端まで行った宇宙船またはミサイルは、そこではね返ってもどってくる。(この状態でゲームはスタートします) ②端まで行ってもはね返らず、そのまま画面の外に消える。③画面中央の太陽が、ブラックホールに変わる。④宇宙船が太陽に近づくと、はじき返される。⑤太陽が無引力の状態となり、宇宙船におよぼす影響がなくなる。以上の5種類です。

● 相手の宇宙船を撃破するたびに、得点が上がっていきます。各プレイヤーのスコアは、画面上方左右に表示されます。(燃料・ミサイル数表示とスコアとが、交互に画面に現れます) 画面上方中央のタイマーがゼロになったときに、ゲームは終了します。

〈仕　様〉

サイズ　幅68cm／奥行76cm／高168cm
電気関係　100V／110W／50, 60Hz
画面　23インチ白黒ブラウン管
コイン・シュート　100円
外装　ポリエステル化粧板仕上
▽91-14047

——セガ全国営業所——

札幌・011(841)0248
苫小牧・0144(74)5787
旭川・0166(61)4712
滝川・01252(2)6536
釧路・0154(23)6626
盛岡・0196(59)1133
仙台・0222(57)5608
郡山・0249(33)7433
水戸・土浦・0292(41)7912
宇都宮・0286(61)8770
栃木・佐野／桐生・高崎 0277(22)0896
浦和・越谷／川口・大宮／熊谷 0486(64)6094 (65)1184 (66)3828
千葉・市原／船橋・野田 0472(33)0037
東京・川崎・03(742)3171
立川・0423(28)5463
座間・0462(51)5790
横浜・045(713)7411 (713)7412
横須賀・0468(22)3801
小田原・0465(63)2577
伊東 05582(2)4521
三島・沼津・0559(62)5972
石川・福井・0762(63)9672
静岡・0542(86)1311
浜松・0534(71)6952
名古屋・052(502)9161
大阪・京都／神戸・堺／奈良・岸和田 06(334)5331
大和高田・06(334)5331
和歌山・0734(51)2466
白浜・07394(2)2867
姫路・0792(81)9227
岡山・0862(41)1202
米子・0859(27)0636
広島・宇部・0822(31)7946
松山・0899(56)4934
徳島・0886(42)1874
福岡 久留米・092(522)4715
小倉・黒崎 093(571)1074
長崎・0958(44)0034
熊本・0963(98)6730
大分・日向・0975(35)1303
宮崎・0985(23)6531
鹿児島・0992(26)7076

SEGA

株式会社 セガ・エンタープライゼス

本社　東京都大田区羽田1－2－12　電話 03(742)3171(大代表)
関西支店　大阪府豊中市豊南町東2－5－3　電話 06(334)5331(代表)
博多支店　福岡県福岡市中央区白金2-5-15　電話 092(522)4715(代表)